

הערה: התוכניות עבור משאבה 1 טיפוסיות עבור המשאבות האחרות, עם קידומת מתאימה.
להלן טבלת נוריות, מהדקים וממסרים עיקריים

												מהדקים לבקר																
												כניסות - DI								יציאות - DO			AI	AI	AO			
		מאמ"ת הזנה		ממסרים		נוריות סימון						שסתום								שסתום			שסתום			שסתום		
		הזנת פיקוד 24V DC	הזנת פיקוד 230V AC	ממסר הפעלה מפיקוד מקומי	ממסר דרישה להפעלה	משאבה בפעולה	תקלת עומס יתר	תקלת ממיר תדר	תקלת אל-חוזר	תקלת טמפרטורה גבוהה	שמוזר	חימום גוף	בורר במצב אוטו	משאבה בפעולה	תקלת עומס יתר	תקלת ממיר תדר	שסתום אל חוזר	שסתום גבוהה	שמוזר	שסתום אל חוזר פתוח	שמוזר	משאבה הפעלת	בקר תקין	שיחרור תקלה	תדר פעולה	זרם פעולה	וויסות מהירות	
משאבה 1		A401	A501	1R00	1R01	1H2	1H3	1H4	1H5	1H6		1H1	X01	X02	X03	X04	X05	X06		X08		Y01	Y07	Y08	Z09	Z10	Q01	
משאבה 2		A402	A502	2R00	2R01	2H2	2H3	1H5	2H5	2H6		2H1	X09	X10	X11	X12	X13	X14		X16		Y02	Y07	Y08	Z11	Z12	Q02	
משאבה 3		A403	A503	3R00	3R01	3H2	3H3	1H6	3H5	3H6		3H1	X17	X18	X19	X20	X21	X22		X24		Y03	Y07	Y08	Z13	Z14	Q03	
משאבה 4		A404	A504	4R00	4R01	4H2	4H3	1H7	4H5	4H6		4H1	X25	X26	X27	X28	X29	X30		X32		Y04	Y07	Y08	Z15	Z16	Q04	

מטרה - וט תדנות דחמל ובקור 2009 בע"מ בית "אמריג" רח' חשונ 32 פתח תקוה. ת.ד. 7104 מיקוד 498727 03-9216440, פקס 03-9216441 e-mail: boris@metra-watt.co.il METRA-WATT Electrical Engineering										עבור : תאגיד פלגי מוצקין										FOR :									