

משאבות בבור A

הערה: גיד "N" אחרי משנה מהירות ישאר ללא חיבור.

[illegible]