

המשך מכניזם קודם W100

In=100A

A5
ראשי פיקוד
230VAC
6-10A
25A
T5
שנאי פיקוד
230/230V
1500VA
A50
2x16A
מתקן בעומס

230V AC
שדה פיקוד

W5
A500 A501 A502 A503 A504 A505 A506 A507 A508 A509 A510
6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C 6A-C
L.N. 500 L.N. 501 L.N. 502 L.N. 503 L.N. 504 L.N. 505 L.N. 506 L.N. 507 L.N. 508 L.N. 509 L.N. 510

פיקוד משותף
0
230VAC
(7210)

פיקוד משאבה
1
230VAC
(1200)

פיקוד משאבה
2
230VAC
(2200)

פיקוד משאבה
3
230VAC
(3200)

פיקוד משאבה
4
230VAC
(4200)

שומר

שומר

הזנה למד
מודליזציות
CON-1

פיקוד מערב
בבור
A
MX01

פיקוד מערב
בבור
B
MI02

שומר

שדה הזנות למפעילים חשמליים

W8
A801 A802 A803 A804 A805 A806 A807 A808 A809 A810 A811 A812 A813
3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C 3X16A-C
C806 C807
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
W801 W802 W803 W804 W805 W806 W807 W808 W809 W810 W811

מפעיל חשמלי
סגר תעלה
SG01

מפעיל חשמלי
סגר תעלה
SG02

מפעיל חשמלי
סגר תעלה
SG03

מפעיל חשמלי
סגר תעלה
SG04

מפעיל חשמלי
סגר תעלה
SG05

מערב
בבור
A
MX1

מערב
בבור
B
MX2

מפעיל חשמלי
סגר קיר
SW02

מפעיל חשמלי
סגר קיר
SW01

מפעיל חשמלי
מגוף בקו סניקה
VLV09

שומר

שומר

שומר

הפעלה מבקר

הפעלה מבקר

הפעלה אוטומטית

הפעלה אוטומטית

הפעלה ידנית

+ינדיקציה לבקר

[illegible]